



FOXCOMM

SIENTETE LIBRE

Bluetooth Intercom



V6 PRO

Manual del Usuario



Descripciones de teclas:

- 1、 Volumen- 2、 Encender / Emparejamiento A (multifuncional)
- 3、 Tecla E 4、 Los clips 5、 Tecla D
- 6、 El puerto de auriculares 7、 Volumen+
- 8、 Tecla del tel é fono (para contestar la llamada, hacer el emparejamiento con el tel é fono)
- 9、 Tecla C 10、 Tecla B 11、 Apagar r ó pidamente

V6PRO es un intercomunicador de Bluetooth de motocicleta con rendimientos estables, la distancia m á xima de intercomunicaci ó n es de unos 1200 metros, la distancia general que se usa en el campo es de unos 300-800 metros, tambi é n es un auricular de Bluetooth con alto rendimiento (15 metros),

puede responder el tel é fono autom á ticamente, se usa la ú ltima tecnolog í a de producci ó n y la estructura no espiral de ondas ultras ó nicas, tiene el nivel 5 resistente al agua, el sonido de alta definici ó n, es dise ñado especialmente para los motociclistas, Lo puede garantizar la seguridad de viaje!

Diagrama esquemático de instalación:



1. unscrew the clip's screw



2. set clip on side of helmet, tighten saddle screw



3. inset the headset



4. set intercom onclip



5. put the velcro glue on the both side of the helmet



6. adjust microphone site, install completely

Guía de instalación

- 1, Clips de instalación
- 2, Instalación de máquina principal
- 3, Instalar los auriculares MIC
- 4, La instalación se termina
- 5, Conectar a los auriculares MIC

Instrucciones de operación:

Instrucciones del uso del teléfono

1. Encender/Apagar:

Encender: Presionar [Tecla de Encender/Tecla A] a largo tiempo, soltar después de unos dos segundos, la luz indicadora del teléfono enciende, así el encendido se termina.

Apagar: En el estado de encender, presionar directamente [Tecla de apagar r á pidamente]

2. Conectar con el teléfono (GPS/MP3):

En el estado de encender, presionar [Tecla de Tel é fono] en unos 6 segundos, no soltarla hasta que la luz indicadora azul y la roja se brillan alternativamente, activar el Bluetooth de tel é fono, buscar los auriculares de Bluetooth, encontrar

V6, haga clic en el emparejamiento, después de emparejar el tel é fono con é xito , la luz indicadora del intercomunicador de Bluetooth se convierte en el color azul y se brilla normalmente. (Si GPS / MP3 apoya la función de Bluetooth, y su operación es igual que el emparejamiento del tel é fono móvil)

3. Re-marcar el número último:

Después de conectar con el tel é fono, presionar [Tecla de Tel é fono] 3 segundos, va a marcar el número último de tel é fono automáticamente

4. Reproducir y pausar las músicas

Presionar [Tecla de Tel é fono] brevemente, (es compatible con el 95% del jugador de músicas del tel é fono móvil)

5. Control de volumen:

Si quiere aumentar el volumen, presionar [volumen+] , si quiere disminuir el volumen, presionar [volumen-]

6. Jugar las músicas

La música anterior, presionar [volumen+] en 2 segundos, la música siguiente, presionar [volumen-] en 2 segundos

II. Operación del intercomunicador de Bluetooth V6PRO

apoya un equipo principal que se empareja con 5 sub-equipos, 6 personas los usan conjuntamente, el equipo principal puede elegir un sub - equipo entre A,B,C,D,E para realizar la comunicación.

(Nota: el equipo principal no puede hablar con 5 sub – equipos al mismo tiempo, el equipo principal s ó lo puede hablar con 1 subequipo , se necesita presionar las teclas de A,B,C,D,E en el equipo principal para cambiar)

1. El emparejamiento del grupo A

Presionar la tecla de encender del equipo principal y el subequipo de A (unos 5 segundos), no soltar hasta que las luces indicadoras rojas y las azules del equipo principal y el subequipo se brillan alternadamente.

presionar la tecla A del equipo principal , se empieza el emparejamiento, despu é s del emparejamiento exitoso, s ó lo las luces indicadoras azules de 2 equipos se brillan, en este momento , el emparejamiento de estos dos equipos es exitoso

pero no puede hacer la comunicaci ó n, el registro de emparejamiento no se ha guardado, presionar las teclas de encender del equipo principal y el sub – equipo de A (Teclade A),

en este momento, la frecuencia de brillar de las luces azules de estos dos equipos se sincronizan generalmente, el subequipo de A del equipo principal puede hacer la comunicaci ó n normal, apagar el equipo en este momento, el registro de emparejamiento se ha guardado autom á ticamente!



2.El emparejamiento del grupo B

Presionar la tecla de encender del equipo principal para encender normalmente (no soltar hasta que la luz enciende), presionar la tecla de B del equipo principal en unos 5 segundos, no soltar hasta que (la luz azul y la roja se brillan alternadamente), y luego presionar la tecla de encender del subequipo de B en unos 5 segundos, no soltar hasta que (la luz azul y la roja se brillan alternadamente), y presionar la tecla de B del equipo principal.

en este momento, se entra en el estado de emparejamiento del grupo B, después de emparejar con éxito, las luces rojas del equipo principal y el subequipo de B apagan, ¡sólo las luces azules se brillan! Si el emparejamiento es exitoso.

presionar la tecla B del equipo principal otra vez para entrar en el estado de comunicación! ¡Así, puede realizar la comunicación! El registro de emparejamiento se ha guardado automáticamente.

3. El emparejamiento del grupo C

Presionar la tecla de encender del equipo principal para encender normalmente (no soltar hasta que la luz enciende), presionar la tecla de C del equipo principal en unos 5 segundos.

y presionar la tecla de C del equipo principal, en este momento, se entra en el estado de emparejamiento del grupo C, después de emparejar con éxito, las luces rojas del equipo principal y el subequipo de C apagan.

sólo las luces azules se brillan! Si el emparejamiento es exitoso, ¡presionar la tecla C del equipo principal otra vez para entrar en el estado de comunicación! ¡Así, puede realizarla comunicación! El registro de emparejamiento se ha guardado automáticamente.

y presionar la tecla de C del equipo principal, en este momento, se entra en el estado de emparejamiento del grupo C, después de emparejar con éxito, las luces rojas del equipo principal y el subequipo de C apagan.

sólo las luces azules se brillan! Si el emparejamiento es exitoso, ¡presionar la tecla C del equipo principal otra vez para entrar en el estado de comunicación! ¡Así, puede realizarla comunicación! El registro de emparejamiento se ha guardado automáticamente.

Los métodos de emparejamiento del grupo D y E son mismos que los anteriores, pero necesita presionar la tecla D y la de E correspondientes.

dicho en pocas palabras, A, B, C, D, E del equipo principal se emparejan con las teclas de A de 5 subequipos respectivamente, después del emparejamiento.

puede presionar la tecla de A, B, C, D, E en el equipo principal para realizar la comunicación con 1 de 5 grupos, no se puede realizar la comunicación entre los subequipos de A, B, C, D, E!

Accesorios del producto:



Figuras

Parámetros:

Versión de Bluetooth: 3.0

Chip: CSR BC5

Distancia de intercomunicación: 1200 m

Distancia de Auriculares de Bluetooth: 10 m

Capacidad de batería a: 850 mAh

Tipo de batería: Polímero

Voltaje de funcionamiento: 3.3V-4.2V

Tiempo de comunicación: 8 horas

Tiempo de espera: 300 horas

Tiempo de carga: 2.5 horas

Potencia de altavoces: 0.12W

Nivel impermeable: IP65

Rango de temperaturas de funcionamiento: -30 °C a +60 °C

Especificaciones del cargador: carga del USB (5V 0.5 ~ 2A)

Precauciones de usos:


1. Por favor, instálelo correctamente, cuando hace lluvia, deje el puerto de auriculares de la máquina principal hacia abajo, haga los auriculares insertar completamente en el puerto, evite que el agua entre en la máquina principal.

4. Para garantizar el tiempo de uso de la batería, por favor utilice el cargador normal.
3. Para garantizar la seguridad de montar, no se recomienda escuchar las músicas en el estado de montar.
4. En el estado de montar, no opere las teclas de máquina principal manualmente, preste atención a la seguridad.
5. Para garantizar la distancia de comunicación, trate de usarlo en lugares abiertos.

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS QR

a través de su smartphone

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcomm-tech.com/>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcomm-tech.com/soporte>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcomm-tech.com/soporte>



FOXCOMM
SIENTETE LIBRE