



FOXCOMM
SIENTETE LIBRE

www.foxcommtech.com

MANUAL DEL USUARIO FOX R5 PLUS

VERSIÓN 2021





ENCENDIDO / APAGADO



EN

Mantenga presionados el botón del teléfono y el botón Abrir juntos durante 2 segundos;

El LED parpadeará en azul, el mensaje de voz "Encender" y le informará de

El porcentaje actual de la batería.

APAGADO

Mantenga presionados el botón del teléfono y el botón Abrir juntos durante 2 segundos;

El LED se encenderá en rojo, el mensaje de voz "Apagar", que indica que el dispositivo se ha apagado.



① Botón de intercomunicación	
② Sube el sonido	③ Bajar el volumen
④ Botones telefónicos	⑤ Botón FM
⑥ Canal anterior	⑦ Canal siguiente

- **Emparejamiento telefónico**

1. Paso 1: con la alimentación encendida, mantenga presionado el botón del teléfono durante 3 segundos hasta que el LED parpadee en azul y rojo.
2. Paso 2: Ve a la configuración de Bluetooth en tu teléfono. Seleccione el Bluetooth "FOX R5 PLUS"
3. Paso 3: haga clic en el nombre para conectarse;
4. Paso 4: su teléfono debe confirmar cuando se complete el emparejamiento.

- **Emparejamiento de intercomunicador Bluetooth**

Paso 1: abre el producto

Paso 2: Mantenga presionado el botón de encendido para ingresar al modo de emparejamiento (las luces roja y azul parpadean alternativamente)

Paso 3: presione el botón de encendido nuevamente para conectar el producto, la conexión se realiza correctamente (el indicador azul parpadea al mismo tiempo)

Paso 4: Después de emparejar con éxito el producto, presione el botón de encendido para ingresar al modo de intercomunicador (las luces roja y azul parpadean simultáneamente)

- **Para borrar el historial de emparejamiento**

Presione el botón para subir el volumen y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo durante 2 segundos, y la luz cambia a púrpura al mismo tiempo, puede borrar el historial de conexión del producto.

- **Llamadas telefónicas**

Responder llamada

Presione brevemente el botón del teléfono para responder cuando llegue una llamada telefónica.

Respuesta automática

Responda la llamada entrante automáticamente dentro de 7 segundos cuando llegue la llamada telefónica. Finalizar llamada

Presione brevemente el botón del teléfono para finalizar la llamada.

Inicie Siri & Bixby & Google Assistant

Con el teléfono conectado, haga clic en el botón del teléfono dos veces para iniciar el asistente.

- **FM Radio**

Radio FM abierta

Presione brevemente el botón FM para ingresar a la función de radio, el dispositivo tendrá mensajes de voz. Apague la radio FM

Cuando esté en estado de apertura de radio, presione brevemente el botón FM nuevamente para apagar la función de radio, el dispositivo tendrá un mensaje de voz.

Búsqueda de emisoras de radio FM

Subir: presione brevemente el botón para subir el volumen, el mensaje de voz ajustará la estación de radio hacia arriba.

Bajar: presione brevemente el botón para bajar el volumen y el mensaje de voz ajustará la estación de radio hacia abajo.

- **Disposición**

El símbolo del contenedor de ruedas tachado en la literatura del producto o en el embalaje le recuerda que todos los productos eléctricos y electrónicos, las baterías y los acumuladores deben llevarse a una recolección separada al final de su vida útil. Este requisito se aplica a la Unión Europea y otros lugares donde hay sistemas de recolección separados disponibles. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de desechos, no deseche estos productos como no clasificados residuos municipales, pero entréguelos en un punto de recolección oficial para reciclaje.



ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS QR

a través de su smartphone

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcommtech.com/>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcommtech.com/arg/soporte>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcommtech.com/col/soporte>

