



FOXCOMM

FOXCOMM
one+one

Intercom para piloto y acompañante

MANUAL DEL USUARIO

Intercomunicador Bluetooth Multiusuario
para Piloto y Acompañante

FOX S21 PLUS

www.foxcommtech.com



1. Introducción

Le agradecemos haber elegido nuestro accesorio de motocicleta. Este intercomunicador Bluetooth puede ser aplicado en el casco y conectado con el teléfono móvil para escuchar música y realizar llamadas telefónicas. Además, puede conectarlo con otros intercomunicadores para mantenerse en contacto con otras personas y, de esta forma, disfrutar de un viaje más placentero.

2. Funciones principales

1. Distancia de intercomunicación de hasta 300 m; comunicación full-duplex
2. Conexión simultánea de dos dispositivos; admite emparejamiento con auriculares Bluetooth de terceros
3. Variedad de avisos e instrucciones
4. Indicador de carga de batería
5. Admite cambios a varios idiomas
6. Admite uso durante la carga

3. Descripción gráfica de la instalación del intercomunicador

3.1. Descripción gráfica de la instalación del soporte



Sujetador

Retire el revestimiento del casco; adhiera el sujetador del intercomunicador en el lado izquierdo del casco, en el lugar indicado en la imagen.

Intercomunicador Bluetooth

Acomode el intercomunicador Bluetooth en el sujetador y asegúrese de que se encuentre firmemente sujeto.

3.2. Descripción gráfica de la instalación del sujetador con cinta adhesiva mágica 3M



Sujetador con cinta adhesiva mágica 3M

Limpie el casco y adhiera la cinta adhesiva mágica en la superficie externa del casco.

Pegue el sujetador del intercomunicador sobre la cinta adhesiva mágica y fíjelo correctamente.

4. Introducción a la función de las teclas

4.1. Encendido/apagado



1. Encendido: En modo apagado, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 2 segundos hasta oír el aviso de encendido. Automáticamente, se indicará el nivel de carga actual del intercomunicador Bluetooth. El indicador permanecerá encendido en color azul por 2 segundos.

2. Apagado: En modo encendido, mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 3 segundos hasta oír el aviso de apagado. El indicador permanecerá encendido en color rojo por 2 segundos.

4.2. Emparejamiento con teléfono móvil

Asegúrese de que el teléfono móvil se encuentre a 1 m de distancia del intercomunicador Bluetooth durante el proceso de emparejamiento. Ambos dispositivos se pueden emparejar de las siguientes maneras:

1. Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado por 6 segundos hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul y oír el aviso de emparejamiento.


2. Conecte manualmente el intercomunicador Bluetooth en el teléfono móvil. Cuando lo logre, verá el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul y oír el aviso de emparejamiento.

4.3. Emparejamiento con otro intercomunicador S21 Plus

Paso 1: Asegúrese de que los dos dispositivos S21 Plus estén en modo apagado y ubíquelos a 1 m de distancia.

Paso 2: Encienda los dos dispositivos S21 Plus y mantenga presionada la tecla de intercomunicación de cualquiera de ellos por 6 segundos hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color rojo y azul y oír el aviso de emparejamiento.

Paso 3: Presione dos veces la tecla multifunción del otro intercomunicador por 5 segundos hasta ver el parpadeo intermitente del indicador en color azul y oír el aviso de emparejamiento. A partir de entonces, los intercomunicadores se conectarán de manera automática. Una vez que ambos dispositivos se conecten, verá que los indicadores cambiarán a color azul y oír el aviso de emparejamiento exitoso. A partir de entonces, podrá comenzar la intercomunicación.



4.4. Respuesta de llamadas telefónicas

1. Respuesta de llamadas: Para responder una llamada entrante, presione la tecla multifunción.
2. Respuesta automática: Las llamadas entrantes se responderán automáticamente a los 10 segundos a menos que se realice una acción.
3. Rechazo de llamadas: Para rechazar una llamada entrante, presione dos veces la tecla multifunción.
4. Cambio de intercomunicador a teléfono móvil: Durante la llamada, presione dos veces la tecla multifunción para cambiar del intercomunicador al teléfono móvil.
5. Finalizar llamadas: Para finalizar una llamada, presione la tecla multifunción durante la llamada.
6. Asistente de voz: Emparejado al teléfono móvil, mantenga presionada la tecla multifunción por 2 segundos para activar el asistente de voz (el teléfono móvil debe admitir esta función; revise el manual de usuario de su teléfono móvil para más detalles).
7. Remarcación del último número: Emparejado al teléfono móvil, presione dos veces la tecla de encendido/apagado para remarcar el último número.



4.5. Volumen

1. Aumento de volumen: En modo radio FM y música, presione la tecla “+” para subir el volumen. Cuando alcance el volumen máximo, oirá un tono.
2. Reducción de volumen: En modo radio FM y música, presione la tecla “-” para bajar el volumen. Cuando alcance el volumen mínimo, oirá un tono.

4.6. Cambio de idioma: En modo emparejamiento, presione tres veces la tecla de encendido/apagado para cambiar de idioma.

4.7. Restauración de la configuración de fábrica: En modo emparejamiento, mantenga simultáneamente presionadas la tecla de intercomunicación y la tecla multifunción por 5 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

4.8. Música

1. Reproducción/Pausado de música: En modo reproducción de música, presione la tecla multifunción para reanudar la música. Repita el paso para pausarla.

2. Canción anterior: En modo reproducción de música, mantenga presionada la tecla “+” por 2 segundos para ir a la canción anterior.

3. Siguiente canción: En modo reproducción de música, mantenga presionada la tecla “-” por 2 segundos para ir a la siguiente canción.

5. Especificaciones del producto

Modelo: S21 Plus

Tiempo de funcionamiento: Más de 20 horas

Distancia de intercomunicación: 300 m

Modo de intercomunicación Bluetooth: 2 usuarios

Capacidad de carga de la batería: 800 mAh

Versión Bluetooth: 5.1V Versión Bluetooth: 5.1V

Cantidad de personas intercomunicadas: 2

Modo de conexión: Conexión en serie

Reducción del sonido: Superando los 120 km/h

Comunicación: CVC 8.0 cancelación del sonido

6. Nivel de prioridad de las funciones

Nivel 1: Intercomunicación conectado a teléfono móvil mediante adaptador

Nivel 2: Intercomunicación conectado a otro intercomunicador mediante adaptador

Nivel 3: Intercomunicación por Bluetooth

Nivel 4: Música

7. Especificaciones del producto

Versión Bluetooth: 5.1

Distancia de funcionamiento: 300 m

Tiempo de espera: 400 horas

Tiempo de funcionamiento: 20 horas

Tiempo de carga: Alrededor de 2,5 horas

Interfaz de carga: Tipo C - Enchufe de Android general

Tipo de batería: Batería recargable de polímero de litio

Fuente de alimentación: 5 V=1 A

Temperatura de funcionamiento: 14 °F ~ 131 °F (-10 °C ~ 55 °C)

Temperatura de almacenamiento: -4 °F ~ 140 °F (-20 °C ~ 60 °C)

8. Precauciones

1. Temperatura de almacenamiento apropiada: -20 °C a 60 °C. NO utilice el producto a temperaturas extremadamente altas o bajas, ya que pueden afectar su tiempo de vida.
2. Mantenga el intercomunicador lejos del fuego para evitar posibles explosiones.
3. Si no utilizará el intercomunicador por un tiempo, consérvelo en un lugar seco y cárguelo regularmente (cada tres meses) para garantizar su normal funcionamiento.

9. Indicadores y tonos de aviso

1. En modo encendido, oirá el aviso de activación de la función Bluetooth cuando active la función Bluetooth y el indicador parpadeará en color azul una vez cada 5 segundos. Al desactivar la función Bluetooth, oirá el aviso de desactivación de la función Bluetooth y el indicador parpadeará en color azul dos veces cada 2 segundos.
2. Cuando la batería esté baja, el intercomunicador le solicitará la recarga cada 60 segundos mediante el aviso de batería baja y el parpadeo en color rojo del indicador.
3. Durante la carga, el indicador permanecerá encendido en color rojo. Una vez finalizada la carga, el indicador permanecerá encendido en color azul durante 10 segundos.
4. Al encender el intercomunicador, escuchará un aviso sobre el nivel de carga de la batería, ya sea que se encuentre completo, al 10 % o que requiera carga.

GARANTÍA

Cliente: _____

Número de teléfono: _____

Dirección de contacto: _____

Número de producto: _____

Descripción del problema: _____

Instrucciones de la garantía: _____

Le agradecemos por haber elegido el intercomunicador S2 Plus. Por favor, lea cuidadosamente la siguiente información para conocer sus derechos: Esta es la garantía de su producto. En caso de requerir el servicio de reparación, debe presentar esta garantía junto con el producto defectuoso ante el servicio posventa. Para que la garantía tenga validez, el producto debe cumplir los siguientes requisitos:

1. El producto fue adquirido en uno de nuestros canales de venta autorizados.
2. La garantía no cubre cualquier intento de desarmado del producto o cualquier daño derivado de desastres naturales.
3. El producto no ha superado el período de garantía.

Aparte de lo mencionado en el punto anterior, otras condiciones pueden resultar en la anulación de la garantía. La empresa se reserva el derecho de decisión final.

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS

a través de su smartphone



<https://www.foxcommtech.com/>



<https://www.foxcommtech.com/soporte/>

