



FOXCOMM

Bluetooth Intercom



FOX V6 PRO +
Manual del Usuario



Descripciones de teclas:

- 1、Volumen- 2、Encender / Emparejamiento A (multifuncional)
- 3、Tecla E 4、 Los clips 5、 Tecla D
- 6、 El puerto de auriculares 7、 Volumen+
- 8、 Tecla del tel é fono (para contestar la llamada, hacer el emparejamiento con el tel é fono)
- 9、 Tecla C 10、 Tecla B 11、 Apagar r ú pidamente

V6PRO es un intercomunicador de Bluetooth de motocicleta con rendimientos estables, la distancia máxima de intercomunicación es de unos 1200 metros, la distancia general que se usa en el campo es de unos 300-800 metros, también es un auricular de Bluetooth con alto rendimiento (15 metros), puede responder el teléfono automáticamente, se usa la última tecnología de producción y la estructura no espiral de ondas ultrasónicas, tiene el nivel 5 resistente al agua, el sonido de alta definición, es diseñado especialmente para los motociclistas, Lo puede garantizar la seguridad de viaje!

Diagrama esquemático de instalación:



1. unscrew the clip's screw



2. set clip on side of helmet, tighten screw



3. inset the headset



4. set intercom onclip



5. put the velcro glue on the both side of the helmet



6. adjust microphone site, install completely

Guía de instalación

1. Clips de instalación
2. Instalación de máquina principal
3. Instalar los auriculares MIC
4. La instalación se termina
5. Conectar a los auriculares MIC

Instrucciones de operación:

Instrucciones del uso del teléfono

1. Encender/Apagar:

Encender: Presionar [Tecla de Encender/Tecla A] a largo tiempo, soltar después de unos dos segundos, la luz indicadora del teléfono enciende, así el encendido se termina.

Apagar: En el estado de encender, presionar directamente [Tecla de apagar rápidamente]

2. Conectar con el teléfono (GPS/MP3):

En el estado de encender, presionar [Tecla de Tel é fono] en unos 6 segundos, no soltarla hasta que la luz indicadora azul y la roja se brillan alternativamente, activar el Bluetooth de tel é fono, buscar los auriculares de Bluetooth, encontrar

V6, haga clic en el emparejamiento, después de emparejar el tel é fono con é xito , la luz indicadora del intercomunicador de Bluetooth se convierte en el color azul y se brilla normalmente. (Si GPS / MP3 apoya la funci ó n de Bluetooth, y su operaci ó n es igual que el emparejamiento del tel é fono m ó vil)

3. Re-marc ar el n ú mero ú ltimo:

Despu é s de conectar con el tel é fono, presionar [Tecla de Tel é fono] 3 segundos, va a marcar el n ú mero ú ltimo de tel é fono autom á ticamente

4. Reproducir y pausar las m ú sicas

Presionar [Tecla de Tel é fono] brevemente, (es compatible con el 95% del jugador de m ú sicas del tel é fono m ó vil)

5. Control de volumen:

Si quiere aumentar el volumen, presionar [volumen+], si quiere disminuir el volumen, presionar [volumen-]

6. Jugar las m ú sicas

La m ú sica anterior, presionar [volumen+] en 2 segundos, la m ú sica siguiente, presionar [volumen-] en 2 segundos

II. Operaci ó n del intercomunicador de Bluetooth V6PRO

apoya un equipo principal que se empareja con 5 sub-equipos, 6 personas los usan conjuntamente, el equipo principal puede elegir un sub-equipo entre A,B,C,D,E para realizar la comunicaci ó n.

(Nota: el equipo principal no puede hablar con 5 sub-equipos al mismo tiempo, el equipo principal sólo puede hablar con 1 subequipo, se necesita presionar las teclas de A,B,C,D,E en el equipo principal para cambiar)

1. El emparejamiento del grupo A

Presionar la tecla de encender del equipo principal y el subequipo de A (unos 5 segundos), no soltar hasta que las luces indicadoras rojas y las azules del equipo principal y el subequipo se brillan alternamente.

presionar la tecla A del equipo principal, se empieza el emparejamiento, después del emparejamiento exitoso, sólo las luces indicadoras azules de 2 equipos se brillan, en este momento, el emparejamiento de estos dos equipos es exitoso

pero no puede hacer la comunicación, el registro de emparejamiento no se ha guardado, presionar las teclas de encender del equipo principal y el sub-equipo de A (Teclade A),

en este momento, la frecuencia de brillar de las luces azules de estos dos equipos se sincronizan generalmente, el subequipo de A del equipo principal puede hacer la comunicación normal, apagar el equipo en este momento, el registro de emparejamiento se ha guardado automáticamente!



2.El emparejamiento del grupo B

Presionar la tecla de encender del equipo principal para encender normalmente (no soltar hasta que la luz enciende), presionar la tecla de B del equipo principal en unos 5 segundos, no soltar hasta que (la luz azul y la roja se brillan alternamente), y luego presionar la tecla de encender del subequipo de B en unos 5 segundos, no soltar hasta que (la luz azul y la roja se brillan alternamente), y presionar la tecla de B del equipo principal.

en este momento, se entra en el estado de emparejamiento del grupo B, después de emparejar con éxito, las luces rojas del equipo principal y el subequipo de B apagan, sólo las luces azules se brillan! Si el emparejamiento es exitoso.

presionar la tecla B del equipo principal otra vez para entrar en el estado de comunicación! Así, puede realizar la comunicación! El registro de emparejamiento se ha guardado automáticamente.

3. El emparejamiento del grupo C

Presionar la tecla de encender del equipo principal para encender normalmente (no soltar hasta que la luz enciende), presionar la tecla de C del equipo principal en unos 5 segundos.

y presionar la tecla de C del equipo principal, en este momento, se entra en el estado de emparejamiento del grupo C, después de emparejar con éxito, las luces rojas del equipo principal y el subequipo de C apagan.

s ó lo las luces azules se brillan! Si el emparejamiento es exitoso, ;presionar la tecla C del equipo principal otra vez para entrar en el estado de comunicaci ó n! ;As í , puede realizarla comunicaci ó n! El registro de emparejamiento se ha guardado autom á ticamente.

y presionar la tecla de C del equipo principal, en este momento, se entra en el estado de emparejamiento del grupo C, despu é s de emparejar con é xito, las luces rojas del equipo principal y el sube- quipo de C apagan.

s ó lo las luces azules se brillan! Si el emparejamiento es exitoso, ;presionar la tecla C del equipo principal otra vez para entrar en el estado de comunicaci ó n! ;As í , puede realizarla comunicaci ó n! El registro de emparejamiento se ha guardado autom á ticamente.

Los m é todos de emparejamiento del grupo D y E son mismos que los anteriores, pero necesita presionar la tecla D y la de E correspondientes.

dicho en pocas palabras, A, B, C, D, E del equipo principal se emparejan con las teclas de A de 5 subequipos respectivamente, despu é s del emparejamiento.

puede presionar la tecla de A, B, C, D, E en el equipo principal para realizar la comunicaci ó n con 1 de 5 grupos, no se puede realizar la comunicaci ó n entre los sub- equipos de A, B, C, D, E!

Accesorios del producto:



Figuras

Par á metros:

Versi ó n de Bluetooth: 3.0

Chip: CSR BC5

Distancia de intercomunicaci ó n: 1200 m

Distancia de Auriculares de Bluetooth: 10 m

Capacidad de bater í a: 850 mAh

Tipo de bater í a: Pol í mero

Voltaje de funcionamiento: 3.3V-4.2V

Tiempo de comunicaci ó n: 8 horas

Tiempo de espera: 300 horas

Tiempo de carga: 2.5 horas

Potencia de altavoces: 0.12W

Nivel impermeable: IP65

Rango de temperaturas de funcionamiento: -30 °C a + 60 °C

Especificaciones del cargador: carga del USB (5V 0.5 ~ 2A)

Precauciones de usos:

1. Por favor, inst á lelo correctamente, cuando hace lluvia, deje el puerto de auriculares de la m á quina principal hacia abajo, haga los auriculares insertar completamente en el puerto, evite que el agua entre en la m á quina principal.

2. Para garantizar el tiempo de uso de la batería, por favor utilice el cargador normal.
3. Para garantizar la seguridad de montar, no se recomienda escuchar las músicas en el estado de montar.
4. En el estado de montar, no opere las teclas de máquina principal manualmente, preste atención a la seguridad.
5. Para garantizar la distancia de comunicación, trate de usarlo en lugares abiertos.

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS QR

a través de su smartphone

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcommtech.com/>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcommtech.com/argisoporte>

ESCANEA ESTE CÓDIGO QR



<https://www.foxcommtech.com/colisoporte>

