



FOXCOMM

MANUAL DEL USUARIO FOX T2

**Intercomunicador Bluetooth Multiusuario
FULL DUPLEX - Dos Pilotos
300 m de Alcance**



www.foxcommtech.com



Funciones de las teclas



Observaciones importantes:

Antes de instalar el intercomunicador, conéctelo con su teléfono móvil siguiendo las instrucciones del manual y pruebe el volumen del sonido. Si nota una gran diferencia de volumen, ajuste la ubicación del altavoz en el interior del casco.

Introducción a las funciones del producto

Conexión con su teléfono móvil

1. Mantenga presionada la tecla de teléfono hasta ver el parpadeo del indicador en color rojo y azul.
2. Acceda a la configuración de Bluetooth del teléfono móvil para buscar el intercomunicador (nombre de Bluetooth: FOX T2).
3. Cuando los dispositivos se conecten correctamente, el indicador parpadeará en color azul.

Nota: Si su teléfono móvil cuenta con permiso de acceso a Bluetooth, asegúrese de permitirlo.

Conexión de intercomunicadores

1. Encienda los intercomunicadores.
2. Mantenga presionada la tecla de intercomunicación de ambos intercomunicadores por 4 segundos para acceder al modo emparejamiento.
3. Presione la tecla de intercomunicación de uno de los intercomunicadores para comenzar la búsqueda (verá el parpadeo del indicador en color azul).
4. Emparejamiento exitoso (verá el parpadeo simultáneo de ambos indicadores en color azul).
5. Presione la tecla de intercomunicación para acceder al modo intercomunicación.
6. Cuando se encuentre en modo intercomunicación, el indicador permanecerá en color violeta.

Restablecimiento de la configuración de fábrica

1. Encienda el intercomunicador.
2. Mantenga simultáneamente presionadas la tecla de volumen “+” y de volumen “-” por 3 segundos (verá el parpadeo del indicador en color rojo).

Activación del asistente de voz del teléfono móvil

1. Presione simultáneamente la tecla de volumen “+” y la tecla de volumen “-”.

Llamados

1. Presione la tecla de teléfono para responder una llamada entrante o para finalizar una llamada en curso.
(El intercomunicador responderá las llamadas entrantes de forma automática luego de 5 segundos)
2. Mantenga presionada la tecla de teléfono para rechazar una llamada entrante.

Música

1. Presione la tecla de teléfono para pausar/reanudar la música.
2. Mantenga presionada la tecla de volumen “+” o la tecla de volumen “-” para cambiar de canción.





Soporte a presión



Coloque la pieza de metal en el costado del casco



Ubique el intercomunicador en el soporte y asegúrese de que se encuentre bien sujeto



Soporte con cinta adhesiva mágica



Quite el film protector de color rojo del soporte.
Pegue el soporte en el costado del casco.



Ubique el intercomunicador en el soporte y asegúrese de que se encuentre bien sujeto

**Existen dos opciones de instalación.
Elija la opción que se ajuste a su casco. Si elije la opción de instalación con la cinta adhesiva mágica, recuerde limpiar la superficie de su casco previamente.**



Durante el proceso de carga, el indicador del intercomunicador permanecerá encendido en color rojo.



El indicador cambiará a color azul cuando el intercomunicador alcance la carga completa.

ESCANEE NUESTROS CÓDIGOS

a través de su smartphone



<https://www.foxcommtech.com/>



<https://www.foxcommtech.com/soporte/>

